


VANITY WITH TOP



Serial Number _____

Purchase Date _____

Thank you for purchasing this **SAGEHOUSE CABINETRY** product.
Questions, problems or missing parts? Before returning, contact us on:
888-774-8062, 8 a.m. – 8 p.m., EST, Monday – Friday.

TABLE OF CONTENTS

Hardware Contents 2

Package Contents 3

Safety Information 4

Preparation 4

Mounting Options 4

Installation Instructions 5-6

Care and Maintenance 7

Troubleshooting 7


Warranty 7

Important Health Notice 7


Replacement Parts List 8

HARDWARE CONTENTS

Note: Hardware not shown to size.

	AA 	BB 	CC 
	Large Handle	Small Handle	Short Screw
24 in.	Qty. N/A	Qty. 2	Qty. 4
30 in.	Qty. 2	Qty. N/A	Qty. 4
36 in.	Qty. 2	Qty. N/A	Qty. 4
48 in.	Qty. 2	Qty. 4	Qty. 12
60 in.	Qty. 4	Qty. 2	Qty. 12

PACKAGE CONTENTS



Part	Specifications	24 in Qty.	30 in Qty.	36 in Qty.	48 in Qty.	60 in Qty.
A	Vanity Top	1	1	1	1	1
B	Cabinet	1	1	1	1	1
AA	Large Handle	N/A	2	2	2	4
BB	Small Handle	2	N/A	N/A	4	2

SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

WARNING

Observe all local building codes.

PREPARATION

Before installing, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product.


Estimated Installation Time: 60 minutes

Tools and materials recommended for installation (not included): saw, hammer, variable speed drill, tape measure, level, stud finder, wall mounting hardware, Phillips screwdriver, clear silicone caulk/sealant (do not use plumber's putty), safety goggles.


MOUNTING OPTIONS

Select the hardware appropriate for wall installation.


STUD WALL: Secure to wall with #12 x 3 inch screws with a washer at stud locations (not included).



DRYWALL: Drill holes and secure to the wall with toggle bolts and a washer (not included).









CONCRETE WALL: Drill 1/4 inch holes, insert #12 wall anchors and secure to wall with #12 x 3 inch screws (not included).




INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Mark wall for vanity placement and note the location of the water supply lines and drain on the back panel of vanity.
2. Drill a pilot hole on back panel of vanity (B) and use a saw to cut opening large enough around the water supply lines and drain.
3. Locate at least one wall stud.
4. Move vanity (B) into place and use wood shims (not included) to level vanity (B).
5. Please refer to MOUNTING OPTIONS on Page 2 and select hardware best suited for the wall type, then secure the vanity (B) to the wall.
6. Install faucet, drain and supply lines (not included) to top (A) according to the instructions supplied with those items.




INSTALLATION INSTRUCTIONS


7. Install top (A) to vanity (B) by applying silicone caulk/sealant (not included) to all four corners of the vanity (B). Place top (A) onto vanity (B). Position the top (A) so it has an equal amount of overhang on each side and use level (not included) to ensure the surface of the top (A) is flat. Apply silicone onto the seam between the edge of the top (A) and the wall, smooth the bead and allow to cure before use. CAUTION: Do not use plumber's putty.




8. Connect faucet drain to plumbing, secure faucet to top (A) and attach supply lines. Refer to faucet manufacturer's instructions.



9. Attach handles (AA/BB) to the drawers on vanity (B) with provided screws (CC).




10. To remove a drawer, press release levers in opposite directions while pulling drawer out of the vanity (B).



11. To re-install the drawer, move the ball bearing cages to the front and push the rear of the glides toward the center of the vanity (B). Insert the drawer box. Ensure the drawer box glide members slide through the plastic guide at the front of the vanity (B) member on each side.


NOTE: Drawer should install smoothly; however, there may be minor resistance when the drawer is approximately half to two-thirds installed. This is normal.



CARE AND MAINTENANCE

- Use a water-dampened cloth to clean the vanity. Avoid using abrasive cleaners.
- Use a mild liquid soap and a soft cloth to clean your vanity top. Avoid using any harsh, abrasive cleaners or mineral spirits.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION	
The drawer fronts do not align or the space is too big or too tight between drawers..	The drawer fronts are misaligned.	Hold the drawer while loosening screws. Align the drawer front properly, and re-tighten the screws.	

LIMITED 5-YEAR WARRANTY

What This Warranty Covers: The manufacturer warrants its parts and products to be free of substantial defects in materials and workmanship from the original date of purchase under normal home use. This warranty is offered only to the original consumer purchaser and may not be transferred.

How Long The Warranty Lasts: The coverage of this warranty lasts for five years from the original date of purchase.

What The Manufacturer Will Do Under The Warranty: During the warranty period, the manufacturer, at its option, will repair or replace any part or product that proves to have substantial defects in materials or workmanship, or the manufacturer will provide an equivalent replacement product. In keeping with our policy of continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to change specifications in design and materials without notice and with no obligation to retrofit products we previously manufactured.

How State Law Applies: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

IMPLIED WARRANTIES: THE MANUFACTURER DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND THERE ARE NO WARRANTIES THAT EXTEND BEYOND THE DESCRIPTIONS ON THE FACE HEREOF. TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMER IS NOT VALID UNDER APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE COEXTENSIVE IN DURATION WITH THIS WARRANTY.

Wood Characteristics, Aging and Printing Limitations: Because of the varying natural characteristics of wood and the effects of aging, product shown in displays and/or printed materials will not be an exact match to new cabinetry you will receive. Depending on the wood characteristics, the age of a sample and the environment of the showroom, samples will show some degree of variation from new product. In addition, you should not expect all doors, drawer fronts, trim or molding to match exactly in either finish or grain. Variation in wood is normal and unavoidable. In addition, it is not possible to exactly match our colors in printed materials. Therefore, you should view the actual samples when making your color selection.

What This Warranty Does Not Cover: This warranty does not cover any problems or damage which result from improper transportation, improper installation, mishandling, misuse, abuse, neglect, abnormal use, commercial use, improper maintenance, non-manufactured repairs, accidents, or acts of God, such as hurricanes, fire, earthquakes or floods. This warranty and any applicable implied warranties do not cover incidental or consequential damages arising from any defects in the product, such as labor charges for installation or removal of the product or any associated products. This warranty does not cover defects or damage caused by normal wear & tear, alterations, environmental conditions, humidity absorption, or mold. In addition, variations in wood grain, finish color, aging or other natural wood and stain characteristics are not considered defects and are not covered by this warranty. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

How to Obtain Warranty Service: If you need replacement parts or would like to make a warranty claim, please contact customer service at 888-774-8062. All warranty claims must include the model number of the product, copy of the original receipt and the nature of the problem. In addition, the manufacturer may at its discretion require inspection of the installation site or authorize the prepaid return of the claimed defective part. Merchandise not pre-approved for return will not be accepted and the associated claim not accepted. Products should be examined for defects prior to installation. This warranty also does not cover labor charges for installation or removal of the product or any associated products. If upon inspection you find our product has a damaged or missing part, it may not be necessary to return the unit to the store of purchase. Please contact customer service to obtain a replacement part. See replacement parts list on page 8.

IMPORTANT HEALTH NOTICE

Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde. Eye, nose, and throat irritation, headache, nausea and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde.

Reduced ventilation may allow formaldehyde and other contaminants to accumulate in the indoor air. High indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air contaminants.

If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

REPLACEMENT PARTS LIST


For replacement parts, call our customer service department at **888-774-8062**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Friday.

PART	DESCRIPTION	24 IN	30 IN	36 IN	48 IN	60 IN	COVERED UNDER WARRANTY
AA	Large Handle	N/A	U130032				Yes
BB	Small Handle	U130029	N/A	N/A	U130029		Yes
CC	Short Screw	R16007					Yes
DD	Drawer Front (U-Shaped Drawer)	U61523X-19L07A-S30	U61523X-25L07A-S30	U61523X-31L07A-S30	U61523X-19L07A-S30	U61523X-19L07A-S30	Yes
EE	Drawer Front (Standard Drawer)	N/A	N/A	N/A	U61523X-10D07A-S30	U61523X-12L07A-S30	Yes
FF	Glides	U140040-DWR-SC U140073-CAB-SC					Yes


AA




BB




CC




DD




EE



FF



GABINETE DE TOCADOR CON CUBIERTA



Número de serie _____

Fecha de compra _____

Gracias por comprar este producto **SAGEHOUSE CABINETRY**.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:

888-774-8062, de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del este de EE. UU..

ÍNDICE

Aditamentos	10
Contenido del paquete	11
Información de seguridad.....	12
Preparación	12
Opciones de montaje	12
Instrucciones de instalación	13-14
Cuidado y mantenimiento	15
Solución de problemas	15
Garantía	15
Aviso importante de salud	15
Lista de piezas de repuesto	16

ADITAMENTOS

Nota: Los herrajes no se muestran en tamaño real.

AA




Manija grande

BB



Manija pequeña


CC



Tornillo corto

24 in.	Qty. N/A	Qty. 2	Qty. 4
30 in.	Qty. 2	Qty. N/A	Qty. 4
36 in.	Qty. 2	Qty. N/A	Qty. 4
48 in.	Qty. 2	Qty. 4	Qty. 12
60 in.	Qty. 4	Qty. 2	Qty. 12

CONTENIDO DEL PAQUETE



Pieza	Especificaciones	24 in Qty.	30 in Qty.	36 in Qty.	48 in Qty.	60 in Qty.
A	Cubierta	1	1	1	1	1
B	Tocador	1	1	1	1	1
AA	Manija grande	N/A	2	2	2	4
BB	Manija pequeña	2	N/A	N/A	4	2

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar o instalar el producto.

ADVERTENCIA

Respete todos los códigos de construcción locales.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.


Tiempo de instalación estimado: 60 minutos

Herramientas y materiales necesarios para la instalación (no se incluyen): Sierra, martillo, taladro de velocidad variable, cinta métrica, nivel, detector de vigas, herraje de pared, destornilladores (Phillips), masilla de calafateo/sellador de silicona transparente (no use masilla de plomero), gafas de seguridad.


OPCIONES DE MONTAJE

Seleccione los aditamentos adecuados para la instalación en la pared.


PARED CON MONTANTES : fije a la pared con tornillos # 12 x 3 pulg. y una arandela donde se encuentran los montantes (no incluido)



PANEL DE YESO : taladre orificios y fije a la pared con pernos acodados y arandelas (no incluido).









PARED DE CONCRETO : perforo orificios de 6.35 mm, inserte anclas de expansión de pared #12 y fíjelas a la pared con tornillos #12 x 3 pulg (no incluido).




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Determine y marque en la pared la ubicación del tocador y tenga presente la ubicación de las tuberías de suministro de agua y el desagüe en el panel posterior del tocador.
2. Taladre un orificio guía en el panel posterior del tocador (B) y use una sierra para cortar una abertura lo suficientemente grande alrededor de las tuberías de suministro de agua y el desagüe.
3. Ubique al menos un montante de pared.
4. Mueva el tocador (B) a su lugar y use calzas de madera para nivelarlo (no se incluyen).
5. Consulte las OPCIONES DE MONTAJE en la página 2, seleccione los aditamentos que se adapten mejor a su tipo de pared y fije el tocador (B) a la pared.
6. Conecte el grifo, el desagüe y las tuberías de suministro (no se incluyen) a la cubierta (A) de acuerdo con las instrucciones provistas con estos artículos.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


7. Instale la cubierta (A) al tocador (B) aplicando masilla de calafateo/sellador de silicona transparente (no se incluyen) en las cuatro esquinas del tocador (B). Coloque la cubierta (A) sobre el tocador (B). Coloque la cubierta (A) de manera que sobresalga de manera uniforme a cada lado y use un nivel (no se incluyen) para asegurarse de que la cubierta (A) está nivelada. Aplique silicona en la unión entre el borde de la cubierta (A) y la pared, alise el cordón de silicona y permita que se cure antes de usar. **PRECAUCIÓN:** No utilice masilla de plomero.




8. Conecte el desagüe del grifo a la plomería, asegure el grifo a la cubierta (A), luego conecte las tuberías de suministro. Consulte las instrucciones del fabricante del grifo.



9. Fije las manijas (AA/BB) a los cajones en el tocador (B) usando los tornillos provistos (CC).




10. Para retirar una gaveta, presione las palancas de liberación en direcciones opuestas mientras jala la gaveta para retirarla del tocador (B).



11. Para volver a instalar la gaveta, mueva las estructuras con cojinetes de bolas hacia delante y empuje la parte posterior de los deslizamientos hacia el centro del tocador (B). Coloque la caja de gaveta. Asegúrese de que las partes de los deslizamientos de la caja de la gaveta se deslicen hacia las guías de plástico en la parte frontal de cada parte del tocador (B) en cada lado.


NOTA: La gaveta se debe instalar sin problemas; sin embargo, puede haber un poco de resistencia cuando la gaveta esté instalada aproximadamente a la mitad o dos tercios. Esto es normal.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Use un paño humedecido con agua para limpiar el tocador. Evite usar limpiadores abrasivos.
- Use un jabón líquido suave y un paño suave para limpiar la cubierta de su tocador. Evite usar limpiadores ásperos, abrasivos o alcohol mineral.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION	
El frente de los cajones no se alinenan o el espacio es demasiado grande o está demasiado apretado entre las cajas.	Las bisagras están desalineadas.	Sostenga la puerta mientras afloja los tornillos. Alinee las puertas y apriete de nuevo los tornillos.	

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Lo que cubre esta garantía: el fabricante garantiza que sus piezas productos no presentarán defectos sustanciales en los materiales ni la mano de obra a partir de la fecha original de compra bajo uso doméstico normal. Esta garantía se ofrece únicamente al comprador/cliente original y puede no ser transferible. Cuánto tiempo durará la garantía: la cobertura de esta garantía estará vigente por cinco años desde la fecha de compra original. Lo que hará el fabricante bajo la garantía: durante el período de garantía, el fabricante, a su discreción, reparará o reemplazará cualquier pieza o producto que se compruebe que tiene defectos importantes en el material o la mano de obra, o el fabricante brindará un producto de reemplazo equivalente. El fabricante, quien respeta la política de mejora continua para sus productos, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en el diseño y en los materiales sin previo aviso y sin obligación de renovar productos hechos previamente. Cómo se aplica la ley estatal: esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado. GARANTÍAS IMPLÍCITAS: EL FABRICANTE RECHAZA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, Y NO EXISTEN GARANTÍAS QUE SE EXTIENDAN MÁS ALLÁ DE LAS DESCRIPCIONES EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EN LA MEDIDA EN QUE DICHA EXENCIÓN NO SEA VÁLIDA BAJO LA LEY VIGENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA TENDRÁ LA MISMA VIGENCIA QUE ESTA GARANTÍA. Limitaciones de la impresión, envejecimiento y características de la madera: debido a las diversas características naturales de la madera y a los efectos del envejecimiento, el producto que se muestra en exhibición y/o en materiales impresos no corresponderá exactamente al gabinete nuevo que usted recibirá. Según las características de la madera, la edad de la muestra y el ambiente del área de exposición, las muestras mostrarán algunas diferencias con respecto al producto nuevo. Además, no espere que todas las puertas, partes frontales de gavetas, rebordes o molduras correspondan exactamente ya sea en el acabado o la veta. La variación en la madera es normal e inevitable. Además, no es posible hacer corresponder exactamente nuestros colores en los materiales impresos. Por lo tanto, usted debe ver las muestras reales en el momento de seleccionar el color. Lo que esta garantía no cubre: esta garantía no cubre ningún problema ni daño ocasionado por el transporte inadecuado, instalación incorrecta, mala manipulación, mal uso, abuso, negligencia, uso anormal, uso comercial, mantenimiento inadecuado, reparaciones o autorizadas, accidentes o casos fortuitos, como huracanes, incendios, terremotos o inundaciones. Esta garantía y toda garantía implícita aplicable no cubren daños accidentales o resultantes que surjan debido a defectos en el producto, como cargos de mano de obra por la instalación o el retiro del producto o de los productos asociados. La garantía no cubre defectos o daños causados por el uso y desgaste normales, modificaciones, condiciones ambientales, absorción de la humedad o moho. Además, las variaciones en la veta de la madera, el color del acabado, el envejecimiento u otras características naturales del teñido y de la madera no se consideran defectos y no se encuentran cubiertos por esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que es posible que las exclusiones o limitaciones anteriores no se apliquen en su caso. Cómo obtener el servicio de garantía: si necesita piezas de repuesto o quisiera presentar una reclamación de garantía, póngase en contacto con el Servicio al Cliente llamando en el 888-774-8062. Todas las reclamaciones de la garantía deben incluir el número de modelo del producto, una copia del recibo original y la naturaleza del problema. Además, el fabricante puede, a su discreción, solicitar una inspección del lugar de la instalación o autorizar la devolución prepagada de la pieza defectuosa por la que se reclama. La mercancía que no cuente con la aprobación previa para la devolución no se aceptará y el reclamo asociado no se aceptará. Los productos deben examinarse para verificar si tienen defectos antes de la instalación. Esta garantía tampoco cubre los gastos de mano de obra por la instalación o retiro del producto ni de los productos asociados. Si después de la inspección, usted descubre que nuestro producto tiene una pieza dañada o le falta una pieza, es posible que no sea necesario devolver la unidad a la tienda donde se hizo la compra. Póngase en contacto con el Servicio al Cliente para obtener una pieza de repuesto. Consulte la lista de piezas de repuesto en la página 16.

AVISO IMPORTANTE DE SALUD

Algunos de los materiales de construcción utilizados en este hogar (o estos materiales de construcción) emiten formaldehído. Se ha informado de la presencia de irritación de los ojos, la nariz y la garganta, dolores de cabeza, náuseas y varios síntomas parecidos al asma, incluidas dificultades para respirar, como resultado de la exposición a los formaldehídos. Las personas mayores y los niños pequeños, además de cualquier persona con antecedentes de asma, alergias o problemas pulmonares, pueden correr un mayor riesgo. La investigación continúa sobre los posibles efectos a largo plazo de la exposición a los formaldehídos.

Una ventilación deficiente puede provocar que los formaldehídos y otros contaminantes se acumulen en el aire del interior. Las temperaturas interiores altas y la humedad aumentan los niveles de formaldehídos. En el caso de las casas ubicadas en áreas sujetas a temperaturas veraniegas extremas, se puede usar un sistema de aire acondicionado para controlar el nivel de la temperatura del interior. Se pueden usar otros métodos de ventilación mecánica controlada para disminuir los niveles de formaldehídos y otros contaminantes del aire del interior.

Si tiene alguna pregunta acerca de los efectos en la salud de los formaldehídos, consulte a su médico o al departamento local de salud.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al **888-774-8062**, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Este, de lunes a domingo.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	24 IN	30 IN	36 IN	48 IN	60 IN	CUBIERTO BAJO GARANTÍA
AA	Manija grande	N/A	U130032				Sí
BB	Manija pequeña	U130029	N/A	N/A	U130029		Sí
CC	Tornillo corto	R16007					Sí
DD	Frente de cajón (cajón en forma de U)	U61523X- 19L07A-S30	U61523X- 25L07A-S30	U61523X- 31L07A-S30	U61523X- 19L07A-S30	U61523X- 19L07A-S30	Sí
EE	Frente de cajón (cajón estándar)	N/A	N/A	N/A	U61523X- 10D07A-S30	U61523X- 12L07A-S30	Sí
FF	Guías de cajones	U140040-DWR-SC U140073-CAB-SC					Sí

